

# SMAKYBLANDARE TILLBEHÖR



**KÖTTKVARN: VH12** fästs på kraftuttaget. Drivs med blandningsmaskinens motor (går ej att blanda med maskinen samtidigt som kvarnen går)  
Inkluderar 5,5 mm hålskiva, kniv, korvtratt samt stöt.



**GRÖNSAKSSKÄRARE: V99S** fästs på kraftuttaget.  
Inkluderar 8 knivar:  
3 st skivare: 2,3,8 mm  
4 st rivskivor: 2,3,4,7,12 mm



**STATIV: SP-200ST**  
Att fästa SM-100B eller SM-200B på för att uppnå lämplig arbetshöjd.  
Rostfritt. Bultar från transportpallen används till att fästa maskinen på stativet.



**REDUCERKIT**, inkluderar mindre kittel, krok, visp och spade samt adapter-ring. Finns till SM-200B, SM-30HI, SM-40HI, SM-60HI, SM-B80HI, SM-A80HI.



**KITTELVAGN SP-VAGN**

Finns till SM-40HI, SM-60HI,  
SM-B80HI, SM-A80HI.  
Medföljer SM-60HI, SM-B80HI  
samt SM-A80HI.



**KITTELVAGN MED HANDTAG:  
SP-VAGN-H**

Finns till SM-30HI, SM-40HI, SM-60HI,  
SM-80HI.



**VERKTYGSHÄNGARE: SP-VH**

Ram i rostfritt att hänga på vägg  
med 3 krokar för verktygen.



**KITTELSKRAPA SP-SCRP**

Finns till SM-200B, SM-30HI,  
SM-40HI, SM-60HI.

**SMAKY**

SWEDEN est. 1972

SMAKY AB

Tel: 08-6579490, [www.smaky.se](http://www.smaky.se) info@smaky.se